



FICHE D'UTILISATION DES BADGES, VERROUILLAGE DES PORTES ET ANTIVOL

MATÉRIEL

Deux badges vous sont fournis avec la remorque.
En laisser un dans le bureau du directeur du magasin.
Le livreur utilise l'autre badge en l'accrochant à sa
ceinture avec l'enrouleur fourni :
moins de risque de perte.



ANTIVOL (P)

Utilité :

- désactive le capteur : la remorque n'est plus électriifiée
- bloque les roues si on pousse la K-Ryole sur quelques mètres


Utilisation :

- il est activé si le voyant antivol est allumé
- pour le désactiver : passer le badge sur le symbole antivol du module
- pour l'activer : appuyer sur le bouton Start/Stop du keypad

VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES

Utilisation :

- elles sont verrouillées si le voyant verrouillage est allumé
- pour les déverrouiller : passer le badge sur le symbole verrou du module
- pour les verrouiller : fermer toutes les portes et attendre 15 secondes ou passer le badge sur le symbole verrou du module

 **Ne pas laisser le badge à l'intérieur de la remorque ! Si les portes sont fermées, elles se verrouillent automatiquement au bout de 15 secondes, risquant d'enfermer le badge.**

PERTE D'UN OU DEUX BADGES

- Si vous n'avez pas de badge maître, nous contacter.
- Si vous avez un badge maître et deux badges de rechange :
- passer le badge maître sur l'antivol
 - passer les deux nouveaux badges classiques sur l'antivol, l'un après l'autre
 - vérifier que les deux badges classiques fonctionnent

Badge maître

