



LA K-RYOLE VOUS POUSSE OU VOUS TIRE EN CIRCULATION ? PROCÉDURE DE RETARAGE

1. VÉRIFICATION

Si la K-Ryole vous pousse ou vous tire :

- vérifier que l'antivol n'est pas mis
- vérifier que la pédale de frein n'est pas mise
- vérifier que vous êtes dans le bon mode (main ou vélo)

Si malgré ces vérifications la K-Ryole tire ou pousse toujours, elle est détarée.

Comme une balance, elle a besoin de mettre son capteur à zéro.

Il faut donc effectuer une procédure de retarage.

2. PROCÉDURE DE RETARAGE

Arrêter la K-Ryole sur le plat, avec de l'espace devant et derrière

- Mettre l'antivol, la pédale de frein et la roue jockey
- Détacher le vélo
- Passer en mode main
- Enlever la pédale de frein
- S'assurer que la roue jockey peut bouger
- Attendre 30 secondes. Si la K-Ryole est détarée, elle va faire un léger mouvement vers l'avant ou l'arrière pour régler son capteur.
- Vous pouvez repartir comme d'habitude !

En cas de problème : 06 72 90 47 81